


Kom i gang med din nye boligalarm



 **SENSOR ALARM**

Vil du bestille tid for gratis hjelp til å komme i gang med din boligalarm?
Send en e-post med navn og telefonnummer til: startalarm@sensoralarm.se




Viktig: Plassering av din alarmerhet


- Plasser alarmerheten på bord/benk eller monter den på en vegg. Se mal for skru hullene på siste side.
- Sentral beliggenhet midt i boligen, og i nærheten av en stikkontakt.
- Det er viktig at enheten plasseres der det er god dekning til mobilmast. Kontroller at mobiltelefonen din har god dekning der du vil plassere alarmeren.
- Innen 7 meter fra en brannalarm hvis du vil benytte deg av alarmens røykbeskyttelse.
- Plasser Ikke alarmeren i et vindu der det finnes risk for trekk.

Sensorappen



Last ned **Sensor Alarm-appen** på AppStore eller GooglePlay. Vi har opprettet en konto til deg. Du har fått en sms med brukernavn og passord. Velg ”**Logg inn**” og fyll ut brukernavn og passord. Velg ikke ”**Opprett konto**”.

< Tilbake  SENSOR ALARM



SENSOR ALARM



E-post

Passord

Logg inn

Glemt passordet ditt?

Alle som skal kunne styre alarmeren i Sensor-appen må laste den ned og logge på med e-postadressen og passordet som brukes av personen som opprettet alarmeren.


Nabonettverk  

Nilsens +47 8 119476 >

Vestli +47 8 119476 >

Olsen +47 8 129776 >

Nils +47 8 139229 >

Melding **PÅ** 

Når du slår av, får ikke naboene dine varsel hvis alarmeren går. Denne funksjonen kan være nyttig hvis du for eksempel vil teste alarmens signalfunksjoner uten å varsle naboene.

LAGRE

Legg til naboer

Hjem Nabonettverk Historikk

I Sensor-appen legger du til mobilnummer til familiemedlemmer og naboer som skal motta varsler ved en eventuell alarm.

Start alarmerheten



1. Åpne luken på alarmerhetens bakside. Når luken er åpen er alarmen i innstillingsmodus og inaktiv.



2. Koble strømledningen til alarmen, uttaket sitter under luken. Koble strømkabelen til en stikkontakt. Slå på alarmen ved å skyve den svarte av/på-knappen til siden. Den er plassert til høyre for strømkabelen på bildet.



3. La alarmen ligge opp ned med dekslet av. Sørg for at alarmen hører brannvarsleren ved å holde inn brannvarslerens testknapp helt til et lys lyser/blinker under alarmerhetens luke. Det tar ca 7 sekunder før lyset

lyser/blinker. Hvis du ikke kan se alarmerheten mens du foretar kontrollen, kan du be noen andre om å sjekke lyset mens du holder inne testknappen.



4. Sett tilbake dekslet til alarmerheten. Sørg for at strømkabelen løper fritt gjennom det forberedte hullet i luken. Vent til begge lysene foran på alarmen lyser grønt.

5. Still inn rett lufttrykk og aktiver alarmen, se neste side.

6. Slå alarmen av og på i appen.

7. Fjern beskyttelsen på vindus-klistremerket (4 stk) og sett det på utsiden av valgt vindu (plasser klistremerket i nedre hjørne av vinduet). Fjern det gjennomsiktige plastdekslet på metallskiltet. Spikre opp metallskiltet i ansiktshøyde ved siden av inngangsdøren.



Still inn rett lufttrykk

1. Lukk alle dører og vinduer
2. Gå til et vindu i samme etasje som du har plassert alarmeren
3. Åpne alarm-appen og trykk på "Innstillinger" 
4. Velg "Alarmtid inn & ut av boligen"
5. Velg "Direkte alarm" på "Ut av boligen" og trykk "Lagre"
6. Gå tilbake til "Innstillinger" og velg "Innstilling av lufttrykk"
7. Velg "Lufttrykknivå 1" og trykk "Lagre" 
8. Trykk på hjem-knappen 
9. Slå på alarmeren 
10. Åpne vinduet
11. Hvis alarmeren ikke reagerer: "Slå av alarm". "Lukk vindu". Velg "Lufttrykknivå 2". Velg "Slå på alarm". "Åpne vindu".
12. Fortsett å justere lufttrykknivået oppover på skalaen til alarmeren reagerer på at du åpner vinduet. Når den reagerer og alarmeren piper, har du 40 sekunder på deg til å slå av alarmeren før den riktige alarmeren setter i gang.
13. Når du er ferdig kan du skifte tilbake fra "Direkte alarm", ved "Ut av boligen" under "Alarmtid inn & ut av boligen", til 40 sek.

Innstillinger for alarmaktivering


Forhåndsinnstilt forsinkelse etter aktivering av alarmeren er 40 sekunder. Du kan justere forsinkelsestiden under innstillinger i Sensor-appen. Du kan alltid slå alarmeren av og på med Sensor-appen, enten du er hjemme eller ikke.

Direkte alarm Alarmeren aktiveres i det øyeblikket du slår på alarmeren og kommer gå med en gang en dør eller et vindu åpnes. Alarmeren må derfor aktiveres/deaktiveres før du går inn eller ut av huset.


20 eller 40 sekunders forsinkelse Alarmeren din er forhåndsinnstilt til 40 sekunders forsinkelse. Etter at du har aktivert alarmeren har du altså 40 sekunder på deg å forlate huset, og samme tid på å slå av alarmeren etter at du har åpnet døren når du kommer hjem.

Stille alarm Ettersom Sensor Alarm er en såkalt skallsikring kan du også aktivere alarmeren når du eller kjæledyrene dine er hjemme. For å beskytte kjæledyrene dine bør du stille inn funksjonen STILLE ALARM. Dette gjør du i Sensor-appen. Dette betyr at alarmeren er aktivert og sender ut varsler, meldinger og taleanrop til kontaktlisten din ved innbrudd, men alarmeren høres ikke.

Framsida:



Bakside:



1. Lysdiode

2. Ratt for justering av lufttrykk

3. Uttak for strømadapter

4. Startknapp

5. Hull for strømkabel

6. Luke

7. Hull for veggmontering

8. Funksjonslys

- To grønne: Alarmen er klar, men ikke aktivert.
- En blinkende rød: Alarmen er aktivert med forsinkelse (20/40 sekunder).
- En rød: Alarmen har gått, deaktiver i Sensor-appen.
- Begge lysene er avslått: Alarmen er på og utløses hvis lufttrykket brytes.



Viktig å tenke på for å unngå falsk alarm

- Sørg for at du har rett lufttrykk-innstilling. Følg instruksjonene i denne veiledningen. For høyt nivå på lufttrykket kan føre til unødvendige falske alarmer.
- Sørg for at alle vinduer og dører er ordentlig lukket før du slår på alarmen.
- Hvis du har peis, må du lukke spjeldet før du slår på alarmen for å unngå plutselig lufttrykkendring.
- Hvis du har katt- eller hundluke, må denne være stengt når du slår på alarmen, ellers kan kjæledyret bryte lufttrykket og skape falsk alarm.

Får vi hjelpe deg å komme i gang med din alarm?

Ring oss gjerne på 23968300

Mandag – torsdag 08.00 – 17.00. Fredag 08.00 – 16.00
(Lunsj 12.00-13.00)

E-post: kundservice@sensoralarm.se

**Ønsker du å bestille en tid for gratis hjelp til å komme i gang med din boligalarm?
Send en e-post med navn og telefonnummer til: startalarm@sensoralarm.se**